1. 45° Schneide für Senkfase
2. Gewindefräsen ins Volle
3. auch mit innerer Kühlung
4. Werkzeug ist linksschneidend (Spindeldrehrichtung links)
5. Vorschubrichtung rechts (im Uhrzeigersinn)
6. ultrafeines Hartmetall